

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ХРОМА

Пожалуйста, не начинайте монтаж, не прочитав инструкцию по монтажу.

За повреждения детали или поверхности приклеивания, нанесённые в процессе неправильного монтажа, наша фирма ответственности не несёт.

ВНИМАНИЕ!

- Так как свойства приклеивающего вещества проявляют себя в течении 24 часов, аккуратно используйте деталь в течении этого времени.
- Чтобы приклеенная деталь не обвисла, приклейте ее сверху на 24 часа клейкой лентой или бумагой, которую потом можно легко снять.
- Не мойте машину в течении 24 часов.

1. Производите монтаж в сухих и непыльных условиях.
2. В процессе осуществления монтажа температура окружающей среды должна быть в пределах 18-35°C. Если температура окружающей среды ниже 18°C, производите монтаж, нагревая приклеиваемые поверхности феном или т.п.
3. Производите пробный монтаж, начиная с овальных и закрытых частей детали, не снимая защитную плёнку двусторонней клейкой ленты. Обращайте внимание на то, является ли деталь правой, левой или передней, задней.
4. Тщательно протрите поверхность, на которую будете приклеивать деталь х/б тканью / спиртом / алкоголем. После этого предохраняйте поверхность от пыли. Протирание приклеиваемой поверхности водой и такими средствами как силикон, бензин, дизельное топливо, может привести к отклеиванию детали.
5. После протирания приклеиваемой поверхности специальной салфеткой (или хлопчато-бумажной тканью) подождите 5 минут и приклейте деталь.
6. Снимите защитную плёнку с двухсторонней клейкой ленты и начинайте приклеивать деталь, начиная с овальных и закрытых частей.
7. Разглаживая с помощью мягкой ткани или кончиков пальцев подгоните деталь на место, надавливайте на деталь в течении одной минуты и, если температура окружающей среды ниже 18°C, нагревайте ее феном.

